


取扱説明書

室内物干しユニット ホシ姫サマ 壁付けコンパクトサイズ

品番： CWF14CM・CWF14CMA

このたびは、「室内物干しユニット ホシ姫サマ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。



安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

注意 「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。

❗ 必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

●修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わない。

落下によるけがや故障の原因となります。

●室内物干しユニットの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干すようなことは絶対にしない。

火災の原因となります。

販売店・工事店様へ：この取扱説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

この説明書は再生紙を使用しています。

室内物干しユニット「ホシ姫サマ」の保証について

保証内容は、保証期間中故障が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

保証内容	取扱説明書・添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
保証期間	お引渡し日を起点として、下記期間保証いたします。 2年
免責事項	保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- 1 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2 消耗部品の取り替えや修理
- 3 お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障および損傷
- 5 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 6 仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの
- 7 瑕疵によらない自然の磨耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8 維持管理の不備による汚れ、サビなどの不具合
- 9 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
- 10 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
- 11 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 12 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 13 用途外に使用された場合の故障および損傷(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など)
- 14 納入後、1年以上経過した場合の虫害

保証とアフターサービス(よくお読みください)

アフターサービスについて アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店または松下電工修理ご相談センターへお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について 修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- ・お名前、おところ、お電話番号
- ・お引渡し年月日
- ・商品名(本書表紙に記載)、品番
- ・不具合箇所、不具合内容(詳しく)

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

修理のご相談 「修理ご相談センター」
ナビダイヤル **0570-081-365** (全国共通番号) ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間 月～金：9:00～19:00 土・日・祝：9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大 阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株)
札 幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900
東 京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」
ナビダイヤル **0570-081-802** (全国共通番号) ハイ パーツ
ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間 月～金：9:00～19:00 土・日・祝：9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本 ハイ・パーツショップ TEL 03-5392-7189
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号ヘリオスII2階 松下電工テクノサービス(株) 東部支社
○西日本 ハイ・パーツショップ TEL 06-6906-1224
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株) 近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談 「ナショナル パナソニックお客様ご相談センター」
電話 フリーダイヤル **0120-878-365** パナは 365日
TEL 06-6907-1187 FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を下記の通り、お取り扱いします。

- 1 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3 お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社 収納システム事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© 2006 Matsushita Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.


注意

●おさまが竿や操作ひもにぶら下がったり、いたずら操作をさせない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●専用の竿以外は使用しない。




落下によるけがや故障の原因となります。

●アーム部に荷重をかけない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●竿にもたれかからない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●竿を手で収納しない。また押したり、引っ張ったりしない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●本体の正面に立って操作ひもを操作しない。



目の前に竿が飛び出して、けがのおそれがあります。

●竿やふたに無理な力を加えることは絶対にしない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●使用しないときは必ず竿を収納する。



収納しないと、ぶつかってけがのおそれがあります。



禁止



禁止



必ず守る

使いかた

1. 竿の出し入れのしかた



竿の出しかた


操作玉のついている操作ひも（操作玉部分）を止まるまで引っ張って、竿を出します。

竿の収納のしかた


竿を収納する場合は、反対の操作ひもを引っ張って本体のふたが閉まるのを確認します。（少し勢いをつけると、閉まりやすくなります。）

注意

竿の両端を納めてから収納してください。竿が本体にぶつかり、故障の原因となります。



●納めかた



2. 洗濯物の干しかた

注意

- 洗濯物はよく脱水をして、竿に均等に干してください。（※肩幅の広い衣服などを干すとカーテンに当たる場合があります。ご注意ください。）
- 竿は必ず**下限位置**（操作ひもを引ききった位置）で使用してください。（※操作ひもをしぼって、固定するなどして使わないでください。）




■4人家族一日分の目安（脱水状態 合計約6kg）


トレーナ : 3枚 綿パン : 2枚 靴下 : 4枚
Tシャツ : 2枚 バスタオル : 2枚 下着 : 4枚
カジュアルシャツ : 1枚 タオル : 2枚

※脱水後の洗濯物の重量は、乾燥時に比べ、約1.3~1.5倍になります。

●竿の一部分だけに荷重がかかるような掛けかたはさけてください。故障の原因となります。（均等に荷重がかかるようにしてください。）



●洗濯物は合わせて**8kg以上**（脱水後の状態）干さないでください。故障の原因となります。




室内換気について

●洗濯物から水分が発散しますので、室内換気（換気扇・除湿機など）をしてください。湿気により、結露が発生したり、クロスなどを傷めるおそれがあります。

竿について


竿の取り外しかた

アーム部を手で持って、竿を下から押し上げて外します。



竿の取り付けかた

アーム部を手で持って、竿受けに竿を入れます。



お手入れのしかた

本体や竿が汚れた場合は…

- 台所用中性洗剤を薄めた液に浸した布でふき、その後硬く絞った布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。
- ※ベンジン・シンナー・酸性洗剤などでふかないでください。（変形・変色の原因となります。）



故障かな？

症状	考えられる原因	処置
竿が出てこない 竿が収納できない	操作ひもの引っ張る向きを間違えていませんか？ 長期間ご使用になられていない時、使い始めの時、若干開きにくいことがあります。	もう一方の操作ひもを引っ張ってください。 一度、手でふたを持ち上げてみてください。
キイキイと異音がある	アーム関節部がこすれています。	アーム関節部（図）に市販の潤滑油（シリコン系）などを少量塗ってください。 機械油などは使用しないでください。（樹脂部品に付くと割れの原因となります。）